







Nutzungsanleitung

LED Bedeutungen:

-  Erfolgreiche Prüfung / Fahrzeug ist verfügbar
-  Fahrzeug ist verschlossen / Fahrzeug ist gebucht
-  Fehler ist aufgetreten
-  Datenabgleich über Handynet


FAHRT STARTEN

1. Fahrzeug auf Schäden im Außen- und Innenraum überprüfen (bei Schäden Service Hotline kontaktieren oder per APP den Schaden dokumentieren)
2. RFID-Chip/Führerschein 1-2 Sekunden auf das Lesegerät an der Windschutzscheibe halten (LED blinkt nun blau)
3. Fahrzeug entriegelt automatisch (LED leuchtet grün)
4. Tür öffnen und Knopf zum entriegeln des Ladekabels links neben dem Lenkrad drücken (siehe Bild)
5. Einsteigen und Startknopf rechts neben dem Lenkrad drücken

 RFID-Chip möglichst direkt auf das Lesegerät halten

FAHRZEUG SCHLIESSEN

1. RFID-Chip/Führerschein 1-2 Sekunden an das Lesegerät an der Windschutzscheibe halten (LED blinkt kurz orange)
2. Fahrzeug ist nun verriegelt (LED blinkt orange)

 Steht das Fahrzeug längere Zeit ohne eingeschaltete Zündung, kann sich die Wegfahrsperre aktivieren.
Problembehandlung:

1. Fahrzeug schließen (kann auch vom Fahrzeuginnenraum aus gemacht werden)
2. 5 Sekunden warten
3. Fahrzeug öffnen (kann auch vom Fahrzeuginnenraum aus gemacht werden)


FAHRZEUG RÜCKGABE

1. Fahrzeug an der Rückgabestation abstellen
2. Fahrzeug auf Schäden im Außen- und Innenraum überprüfen (bei Schäden Hotline kontaktieren oder in der APP angeben)
3. RFID-Chip/Führerschein so lange (ca. 5 Sekunden) an das Lesegerät an der Windschutzscheibe halten bis LED Blau blinkt (während des Vorgangs verriegelt das System die Türen)
4. **Sobald LED blau blinkt Führerschein sofort vom Lesegerät nehmen**
5. Mietvorgang ist erfolgreich abgeschlossen sobald LED grün blinkt

 Besteht ein Fehler, wechselt die LED zu rotem Blinken (Fehlermitteilung wird per Mail oder App geschickt)
Problembehandlung: Schritte 1-5 wiederholen

Etwas funktioniert nicht?

1. Jeweiligen Vorgang wiederholen
2. Probleme bestehen fort: **24/7 Service-Hotline anrufen:**

 **(06695/8329971)**

 Die am häufigsten auftretenden Fehler passieren Aufgrund von Netzproblemen. Die Carsharing Telematik versucht sich beim Beenden jedes Buchungsvorgangs in das Handynet einzuloggen.



LADEVORGANG BEENDEN

1. Fahrzeug öffnen
2. Knopf zum entriegeln des Ladeanschlusses links neben dem Lenkrad drücken (siehe Bild oben)
3. Ladekabel von Fahrzeug und Ladesäule abziehen
4. Ladekabel im Kofferraum verstauen

LADEVORGANG STARTEN

1. Knopf zum entriegeln des Ladeanschlusses links neben dem Lenkrad drücken (siehe Bild oben)
2. Mit Ladekabel aus dem Kofferraum Fahrzeug mit der Ladesäule verbinden
3. Ladekarte, hinter der linken Sonnenblende ca. 3 Sekunden unter „ABL“ Symbol an Ladesäule halten (rechtes Bild). Ladevorgang startet, wenn blaues Licht an Ladesäule leuchtet.